

Инструкция по настройке и использованию SPOT Gen3 совместно с системой АОПА-Трекер



Использование в полёте

1. Включить устройство

Кратковременное (около 1 сек) нажатие на **Вкл.**

2. Включить Трекинг.

Длинное (около 5 сек) нажатие на кнопку Трекинг до загорания зеленой лампочки над кнопкой.

3. Перед вылетом выслать сообщение DEP.

Длинное (около 5 сек) нажатие на кнопку **Вылет** до загорания зеленой лампочки над кнопкой.

4. После посадки выслать сообщение ARR (OK).

Длинное (около 5 сек) нажатие на кнопку **OK/Прилёт** до загорания зеленой лампочки. Дождаться SMS на мобильный телефон. **Внимание!** При невозможности подтвердить отправку сообщения с помощью SMS, необходимо оставить трекер включенным на, как минимум, 20 минут на открытом пространстве и в видимости южной части небосвода.

5. После отсылки сообщения OK выключить устройство (при необходимости).

Длинное (около 5 сек) нажатие на **Вкл** до начала до частого мигания лампочки Питание

Настройки в личном кабинете <http://findmespot.com>

Закладка My SPOT Devices, Колонка Features -> View/Edit

Tracking = **2.5 minutes**

Movement Alerts = **Disabled**

Dock Mode = **Enabled** (см. информацию на стр.3)

Закладка My SPOT Devices, Колонка Contact Details -> View/Edit

Check-in/OK

To: Указать собственный (экипажа) номер телефона

Message to Send: OK IVANOV IVAN +79141242751

Help:

To: Указать собственный (экипажа) номер телефона

Message to Send: MAYDAY IVANOV IVAN +79141242751

Custom:

To: Указать собственный (экипажа) номер телефона

Message to Send: DEP IVANOV IVAN +79141242751

SOS:

Убедиться, что контактная информация верна.

Дополнительные получатели сообщений (номера телефонов или электронный адрес) настраиваются по желанию.

Для АОПА-Трекер текст сообщений не имеет значения, кроме сообщения о вылете, которое должно начинаться с "DEP". Все остальные сообщения АОПА-Трекер интерпретирует как "OK" (Прибытие).

Закладка Share -> Edit/Manage Shared Page

Location messages to share: <Выбрать все типы сообщений>

Share message detail: Yes

Security: Make shared page public

Полезные советы и информация

- Для успешной передачи сообщений устройство должно быть обращено крышкой с логотипом вверх и в видимости южной - югозападной части небосвода.
- Рекомендуем использовать только литиевые батарейки (например Energizer Ultimate Lithium AAA). Литиевые источники питания сохраняют работоспособность при низких температурах (до -40С), обладают повышенной ёмкостью и минимальным весом. Использование иных источников питания рекомендуем лишь в экстренных случаях.
- SPOT Gen3 имеет встроенный датчик вибрации/ускорения. При отсутствии вибрации устройство переходит в режим ожидания и не передаёт отметки о местоположении. Это может произойти в условиях спокойного равномерного полёта при отсутствии турбулентности. Для использования в самолётах настоятельно рекомендуется использовать т.н. "Dock mode". В этом режиме встроенный датчик вибрации отключается, и для определения отсутствия перемещения используется GPS. Устройство продолжает определять координату раз в 2,5 минуты и при отсутствии перемещения не передаёт точки на спутник.
- При коротких полётах (менее 20 мин), может продолжает моргать индикатор подтверждающий прогресс отправки сообщения о вылете или о завершении предыдущего полёта. Для отправки сообщения "ОК" необходимо длительно нажать на кнопку под моргающим индикатором **Вылет** или **ОК/Прилёт** (около 5 сек) до срабатывания красного индикатора, после чего нажать и удерживать кнопку ОК для отправки сообщения о посадке.

Страница совершенно намеренно оставлена пустой.